



Die Konturenlehre

Mit der **Konturenlehre** können Sie in Sekundenschnelle die Positionen von Heizungsrohren oder kleineren Vorsprüngen abgreifen. Dazu befinden sich im Gerät dünne verschiebbare Taststifte, mit denen Sie sogar komplizierte Profile präzise abgreifen und auf ein anderes Bauteil übertragen können.

1. Zunächst wird der Hebel entriegelt, damit sich die Taststifte verschieben lassen. 2. Danach wird die Lehre gegen die Heizungsrohre geschoben. Dabei verschieben sich die Taststifte und zeigen exakt die Kontur an, die Sie auf der Diele aussägen müssen. 3. Um ein Verschieben der Taststifte beim Aufzeichnen der Kontur zu verhindern, werden sie mit dem kleinen Hebel fest verriegelt.